

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

А

АВПТ — аномальновисокий пластовий (поровий) тиск
 АКБ — автоматичний ключ буровий
 АКЦ — акустичний контроль цементування
 АНІ — Американський нафтовий інститут
 АНПТ — аномально низький пластовий (поровий) тиск

Б

БСВ — бурові стічні води
 БСК — біохімічне споживання кисню

В

ВЛР — вугільно-лужний реагент
 ВНДІБТ — ВАТ НВО «Буровая техника» ВНИИБТ (м. Москва, Росія)
 ВР — вибухова речовина

Г

ГДК — граничнодопустима концентрація
 ГІВ — гідравлічний індикатор ваги
 ГІС — гідроімпульсний спосіб
 ГТН — геолого-технічний наряд

Д

ДДз — Дніпровсько-Донецька западина
 ДНЗ — динамічне напруження зсуву

Ж

ЖК — жирна кислота

З

ЗР — завислі речовини

І

ІТП — інженерно-технічні працівники
 ІФНТУНГ — Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

К

КВП — контрольно-вимірювальний прилад
 КЗК — коефіцієнт зсуву кірки
 КМЦ — карбоксиметилцелюлоза
 КНБК — компоновка низу бурильної колони
 КССБ — конденсована сульфід-спиртова барда

Л

ЛБТ — легкосплавні бурильні труби

Н

НВЦ — науково-виробничий центр
 НКТ — насосно-компресорні труби
 НП — нафта і нафтопродукти

О

ОБР — обважнений буровий розчин
 ОБТ — обважені бурильні труби
 ОБТЗ — обважені бурильні труби збалансовані
 ОГМ — очисник гідромеханічний
 ОЗЦ — очікування затвердіння цементного розчину
 ОЦЕ — опорно-центруючий елемент

П

ПАА — поліакриламід
 ПАР — поверхнево-активна речовина
 ПБК — пневматичний буровий ключ
 ПВО — противикидне обладнання
 ПКР — пневматичний клин роторний
 ПСС — похило-скерована свердловина

Р

РНО — розчин на нафтовій основі
 РТК — режимно-технологічна карта

С

СКЦ — станція контролю цементування
 СМАД — окислений петролатум
 СНЗ — статичне напруження зсуву
 СПО — спуско-підіймальні операції
 ССБ — сульфід-спиртова барда
 ССКА — суспензія соляно-кислого аеросилу
 СТП — Стандарт підприємства

Т

ТПФН — триполіфосфат натрію

Ф

ФХЛС — ферохромлігносульфонат

Х

ХСК — хімічне споживання кисню

Ц

ЦА — цементувальний агрегат